Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Erklæring for søknad om drift med periodevis ubemannet maskinrom (UMS) for uklassede skip med bruttotonnasje under 300 og med fremdriftseffekt mindre enn 1000 kW per maskin

Jf. forskrift 15. september 1992 nr. 704 om driftsordninger på norske skip § 8 første ledd bokstav b og DNV Rules for Classification of Ships, Part 6, Chapter 2, Section 2, 3.7

		Ja	Nei	N/A
1.	Intern kommunikasjon bro/maskin som fungerer ved strømstans	☐	☐	☐
2.	Alle parametere som kan gi automatisk stopp avgir først alarm	☐	☐	☐
3.	Brannoppdagelsessystem i maskin-/kjelerom med alarm	☐	☐	☐
4.	Maskinalarm gir alarm til bro, maskinistlugar og i oppholdsrom. (Individuell- eller kollektiv alarm.)	☐	☐	☐
5.	Alarm ved: Lensealarm høyt nivå i maskinrom, lensebrønner	☐	☐	☐
6.	Alarm ved: Variabel pitch-propellanlegg; lavt servo oljetrykk	☐	☐	☐
7.	Alarm ved: Strømfeil og feil ved alarm- og fjernmanøversystem	☐	☐	☐
8.	Alarm ved: Gir; lavt smøreoljetrykk	☐	☐	☐
9.	Alarm hovedmotor ved: Lavt trykk smøreolje	☐	☐	☐
10.	Alarm hovedmotor ved: Høy temperatur kjølevann	☐	☐	☐
11.	Alarm hovedmotor ved: Lavt trykk kjølevann, sjø- og ferskvann. Indikator på bro kan aksepteres som alarm. Ved kasse eller sløyfekjøling bortfaller krav til alarm for sjøvannstrykk	☐	☐	☐
12.	Alarm hovedmotor ved: Lavt nivå på ekspansjonstank	☐	☐	☐
13.	Alarm hjelpemotor > 35 kW ved: Lavt trykk smøreolje	☐	☐	☐
14.	Alarm hjelpemotor > 35 kW ved: Høy temperatur kjølevann	☐	☐	☐
15.	Brennstoffrør med høytrykk er skjermet	☐	☐	☐
16.	Eksosrør/manifolder er skjermet/isolert	☐	☐	☐
17.	Bro har indikatorer som viser smøreoljetrykk hovedmotor og gir	☐	☐	☐
18.	Hvis fartøyets manøvrering er avhengig av elektrisk strøm, skal det være forhåndsregler som hindrer overbelastning av det elektriske anlegget	☐	☐	☐
19.	Sjøvannsinn- og -uttaksventiler under vannlinjen i maskinrommet kan stenges innen 10 minutter fra aktivering av øverste nivå for lensealarm	☐	☐	☐

Rederiet er ansvarlig for at ovennevnte parametere er i henhold til forskriftens krav.

Kommentarer:

Sted/dato:

_____	_____	_____
Rederi	Skipsfører	Maskinsjef/maskinpasser